

## Obsługa

Sterowanie jednostką wentylacyjną Zehnder ComfoAir 70 następuje poprzez dotykowy panel obsługowy umieszczony na froncie urządzenia. Przy pomocy regulatora można ustawić cztery stopnie regulacji wydajności powietrza, przełączyć jednostkę w stan spoczynku oraz opcjonalnie ją wyłączyć. Wyświetlacz LED wygasa się po 60 sekundach bezczynności. Na panelu występują dwie diody sygnalizujące awarię urządzenia bądź konieczność wymiany filtrów. Urządzenie posiada automatycznie załączający się system antyzamrożeniowy.

