


Sterowanie bezprzewodowe RFZ

Jednostką wentylacyjną Zehnder ComfoAir można sterować za pomocą bezprzewodowego przełącznika RFZ. Przełącznik ten posiada 4 przyciski, które sterują wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2, 3 oraz opóźnienie czasowe (czasowe włączenie najwyższego stopnia wentylacji). Przełącznik RFZ zasilany jest baterią litową typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat.

Obsługa przełącznika

Przycisk	Postępowanie	Opis funkcji
1	krótkie kliknięcie	stopień 1 (niski)
2	krótkie kliknięcie	stopień 2 (średni)
3	krótkie kliknięcie	stopień 3 (wysoki)
	krótkie kliknięcie	stopień 3 (wysoki, przez 10 min)
	dłuższe kliknięcie (> 2sek)	stopień 3 (wysoki, przez 30 min)



Jednostka z panelem obsługowym ComfoSense

W przypadku podłączenia przełącznika bezprzewodowego RFZ do jednostki sterowanej za pomocą panelu ComfoSense, funkcję odbiornika sygnału pełni sam sterownik.

Jednostka z panelem CC Luxe

W przypadku podłączenia przełącznika bezprzewodowego RFZ do jednostki sterowanej za pomocą panelu CC Luxe, należy zamontować w centrali płytkę sterowania radiowego oraz antenę i kabel sterowania radiowego.

Wymiary:

Szerokość: 80 mm, wysokość: 80 mm