2.1.2 Wymagania dotyczące miejsca montażu

Jednostka przeznaczona jest do montażu w pomieszczeniu wewnętrznym nienarażonym na działanie ujemnych temperatur. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu nie mogą trwale przekraczać 70% wilgotności względnej przy 22°C.

2.1.3 Ochrona przed mrozem

Urządzenie NOVUS wyposażone jest w automatyczną ochroną przed zamarzaniem, która zapobiega zamarznięciu wymiennika ciepła przy zbyt niskiej temperaturze powietrza na zewnątrz. W zależności od trybu ochrony przez zamarzaniem, w przypadku spadku temperatury czerpanego powietrza zewnętrznego poniżej wartości progowej czasowo wyłączane są wentylatory. W przypadku jednostek NOVUS z wbudowaną nagrzewnicą wstępną, zostanie ona automatycznie aktywowana przy spadku temperatury. Jeżeli wytwarzane przez nagrzewnicę ciepło nie podniesie temperatury powietrza do wartości progowej, to wentylatory także tymczasowo zostaną wyłączone.

Automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem do monitorowania temperatury powietrza nawiewanego służy do ochrony przed zamarzaniem opcjonalnej wodnej nagrzewnicy i wyłącza na chwilę wentylatory przy spadku temperatury poniżej wartości progowej.

2.1.4 Praca wspólna z paleniskami

W przypadku równoczesnej pracy z paleniskami, np. kominkiem, fachowcy powinni przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wspólna praca z paleniskami lub urządzeniami wentylacyjnymi wykorzystującymi powietrze z pomieszczenia wymaga odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego (dyferencyjnego czujnika ciśnieniowego) lub instalacyjnych środków technicznych, jeśli w trakcie pracy w pomieszczeniu, w którym znajduje się palenisko, może wytworzyć się niebezpieczne podciśnienie. Urządzenie NOVUS przygotowane jest do wspólnej pracy z paleniskami.

2.2 Dostępne moduły sterowania

Urządzenie NOVUS może pracować z następującymi modułami sterowania:

- Panel obsługowy LED w formie programu łącznikowego PEHA (B x H x T w mm: 80 x 80 x 12)
- Panel dotykowy TFT (B x H x T w mm: 102 x 78 x 14)
- Zewnętrzny przycisk wentylacji przewietrzeniowej (dowolna ilość, bezpotencjałowy)
- Zewnętrzne czujniki z sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA

Jednostka wentylacyjna może pracować maksymalnie z 3 panelami dotykowymi TFT lub bez panelu. Do uruchomienia zalecane jest stosowanie panelu TFT.

W poniższych rozdziałach objaśniono bliżej w/w moduły sterowania.

2.2.1 Panel obsługowy LED

<mark>ڪ</mark>

Element obsługowy LED posiada 7 oznaczonych symbolami przycisków krótkoskokowych. Naciśnięcie przycisku lub kombinacji przycisków powoduje wyzwolenie odpowiednich funkcji obsługowych. Aktywny tryb pracy sygnalizowany jest w każdym polu obsługowym przy pomocy zielonej lub czerwonej diody



Rys. 5: Pola obsługowe i informacyjne na panelu obsługowym LED

Symbol	Oznaczenie	Opis		
	Przycisk trybu powietrza nawiew. i wywiew.	Naciśnięcie tego przycisku powoduje nastawienie trybu powietrza nawiewanego i wywiewanego.		
Ċ	Przycisk trybu powietrza wywiewanego	Naciśnięcie tego przycisku powoduje nastawienie tylko trybu powietrza wywiewanego. Tryb powietrza nawiewanego jest wyłączony.		
G	Przycisk trybu powietrza nawiewanego	Naciśnięcie tego przycisku powoduje nastawienie tylko trybu powietrza nawiewanego. Tryb powietrza wywiewanego jest wyłączony.		
-	Przycisk zmniejszania stopnia wentylacji	Naciśnięcie tego przycisku powoduje stopniowe zmniejszanie stopnia pracy wentylatorów.		
+	Przycisk zwiększania stopnia wentylacji	Naciśnięcie tego przycisku powoduje stopniowe zwiększanie stopnia pracy wentylatora		
STUSS- LÜFTUNG	Przycisk trybu przewietrzania	Przyciśnięcie tego przycisku aktywuje funkcję przewietrzania w trybie powietrza nawiew. i wywiew. na stopniu wentylacji 7 przez okres 15 minut. Po upływie czasu funkcji przewietrzania nastawia się uprzednio aktywny tryb pracy. Przyciśnięcie innego przycisku funkcyjnego może przerwać w każdej chwili tryb przewietrzania.		
FILTER- WECHSEL	Przycisk resetowania czasu pracy filtra	W celu cyklicznej kontroli filtra, w sterowaniu zintegrowany jest licznik godzin pracy. Przycisk resetowania czasu pracy filtra służy do zerowania czasu pracy filtra.		
- +	Kombinacja przycisków Aktywacja / Dezaktywacja trybu czuwania (standy)	Przy pomocy funkcji czuwania (standby) urządzenie wentylacyjne przełączane jest w tryb energooszczędny. Wielokrotne naciśnięcie przycisku – aż do zgaśnięcia diody LED L1, aktywuje tryb czuwania (standby). Stan ten sygnalizowany jest przez okresowe miganie diody LED L8. Naciśnięcie przycisku + kończy tryb czuwania (standby) i powoduje ustawienie na stopień 1 wentylacji. Zapala się dioda LED L1.		
RUTER- WEEKISEL	Kombinacja przycisków Tryb konfiguracji dla wspólnej pracy z paleniskiem	Naciśnięcie kombinacji przycisków przez co najmniej 3 s trwale dezaktywuje tryb powietrza wywiewanego. Stan ten jest sygnalizowany przez diody LED L8+L11+L12, przy czym L8 i L12 świecą się, L11 2x miga a następnie pozostaje wyłączona. Sygnalizacja ta jest widoczna tylko w trakcie przytrzymywania kombinacji przycisków. Aktywowanie przycisku trybu powietrza wywiewanego w stanie dezaktywacji prowadzi do krótkiego, 3- krotnego mignięcia diody LED L11 sygnalizującego stan dezaktywacji. Ponowne naciśnięcie kombinacji przycisków przez co najmniej 3 s prowadzi do zlikwidowania blokady przycisków. Zmiana sygnalizowana jest ponownie diodami LED L8+L11+L12, przy czym L8 i L12 są włączone, L11 2x miga a następnie pozostaje włączona. Sygnalizacja ta jest także widoczna tylko w trakcie przytrzymywania kombinacji przycisków. W ten sposób możliwy jest ponownie tryb powietrza wywiewanego. <i>Należy zawsze najpierw nacisnąć przycisk Reset</i> <i>wymiana filtra!</i>		

2.2.1.1 Funkcje na panelu obsługowym LED

HITER- WEERSEL	Kombinacja przycisków Tryb konfiguracji Górny próg temperatury dla bypassu Przyciski do nastawiania	Poprzez naciśnięcie kombinacji przycisków przez co najmniej 3 s aktywowana jest możliwość nastawienia górnego progu temperatury. Stan ten sygnalizowany jest przez miganie diod LED L8 i L10. Przy pomocy przycisków można nastawić górny próg temperatury dla otwarcia bypassu w zależności od temperatury powietrza odprowadzanego między 21 °C (świeci się LED L1) a 27 °C (świeci się LED L7). Po ponownym naciśnięciu kombinacji przycisków przez co najmniej 3s nastawienie zostaje przyjęte do systemu i tryb konfiguracji górnego progu temperatury dla bypassu zostaje zakończony.
HITER- WEEKSEL	Kombinacja przycisków Tryb konfiguracji "disbalance (nierównowagi)" Przyciski do nastawiania "Balance (równowagi)"	Poprzez naciśnięcie kombinacji przycisków przez co najmniej 3 s aktywowany jest tryb konfiguracji "Disbalance" i migają diody LED L10 i L12. Przy pomocy przycisków do nastawiania "Balance" można teraz w 5%-wych krokach nastawić "Balance" aktywnego stopnia wentylatorów w trakcie aktywowania trybu konfiguracji "Disbalance". Nastawienie "Balance" nie następuje pojedynczo dla każdego stopnia wentylatora, lecz wspólnie dla grup stopni wentylatorów.
	 Grupa stopni wentylatorów <1+2> Grupa stopni wentylatorów <3+4+5> Grupa stopni wentylatorów <6+7> 	Nastawialny zakres leży między -15 % (L1) a +15 % (L7). W położeniu środkowym (L4) wentylatory powietrza nawiewanego i wywiewanego pracują z taką samą liczbą obrotów. Po ponownym naciśnięciu kombinacji przycisków nastawienie jest zatwierdzane i następuje zakończenie trybu konfiguracji "Disbalance". Należy zawsze najpierw nacisnąć przycisk Reset wymiana filtra!

Tab. 2: Funkcje obsługowe panelu obsługowego LED





Rys. 6: Sygnalizacje LED panelu obsługowego LED

Sygnalizacja LED		Funkcja / Znaczenie
Wskaźnik belkowy LED L1 L7	brak LED	≙ stopień wentylacji 0 (wentylatory wyłączone, standby)
	1 LED (L1)	≙ stopień wentylacji 1
	2 LEDs (L1 + L2) itd.	≙ stopień wentylacji 2
	7 LEDs (L1 + L2 + + L	.7) ≙ stopień wentylacji 7

L1 + L7 świecą się	Brak sygnału zewnętrznego: wentylatory wyłączone		
L8 świeci się	Tryb powietrza nawiewanego i wywiewanego		
L8 miga	Błąd czujnika: wentylatory wyłączone, bypass zamknięty		
L8 błyska się	Tryb czuwania (standby) aktywny		
L8 + L10 migają	Tryb konfiguracji górnego progu temperatury dla bypassu (wskazanie tylko w trakcie fazy konfigurowania)		
L8 + L11 + L12 migają	Błąd ogólny, numer błędu wyświetlany jest binarnie przy pomocy diod LED L1 do L7, patrz (tabela 38 w rozdziale 3.8.1 Sygnalizacja błędów na panelu obsługowym LED)		
L8 + L12 świecą się + L11 miga 2x i pozostaje następnie wyłączona	Tryb konfiguracji dla wspólnej pracy z paleniskiem (wskazanie wyłącznie w trakcie fazy konfiguracji)		
L9 świeci się	Tryb przewietrzania (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 migają)		
L10 świeci się	Wybrany uprzednio czas pracy filtra upłynął		
L10 błyska się	Wybrany uprzednio czas pracy filtra upłynie ≤ 10 dni		
L10 + L12 migają	Tryb konfiguracji wyrównanie balansu dla wybranego stopnia wentylatorów (wskazanie wyłącznie w trakcie fazy konfiguracji)		
L11 świeci się	Tryb powietrza wywiewanego		
L11 miga	Błąd wentylatora 1: wentylatory wyłączone, bypass zamknięty		
L11 miga 3x krótko	Tryb powietrza wywiewanego dezaktywowany (przycisk trybu powietrza wywiewanego zablokowany, aktywna konfiguracja dla wspólnej pracy z paleniskiem)		
L12 świeci się	Tryb powietrza nawiewanego		
L12 miga	Błąd wentylatora 2: wentylatory wyłączone, bypass zamknięty		

Tab. 3: Przyporządkowanie funkcji sygnalizacji LED

2.2.2 Panel dotykowy TFT

Wyświetlacz TFT 3,5" panel dotykowego obsługiwany jest poprzez dotyk palcami oznaczonych symbolami przycisków załączających. Wskaźnik aktywnego trybu roboczego oraz przynależny przycisk załączający sygnalizowane są kolorem. Pole dotykowe (touchpad) menu startowego skonfigurowane jest w następujący sposób.



Rys. 7: Przyciski załączające i informacyjne na panelu dotykowym

2.2.2.1 Funkcje obsługowe i sygnalizacje na panelu dotykowym TFT

Symbol	Oznaczenie	Opis		
-	Stopień wentylatorów 0 (LS0)	Wentylatory nie pracują. Ten stopień wentylatorów używany jest dla funkcji trybu automatyki czasowej i trybu nieobecności.		
S	Przycisk załączający stopień wentylacji 1 (LS1)	Dotknięcie powoduje nastawienie najniższego stałego stopnia wentylatorów 1.		
D	Przycisk załączający stopień wentylacji 2 (LS2)	Dotknięcie powoduje nastawienie średniego stałego stopnia wentylatorów 2. Regulacja tego stopnia wentylatorów dokonywana jest przez technika serwisowego przy uruchomieniu urządzenia w menu konfiguracyjnym. Nastawiana jest tam równowaga ("Balance") między wentylatorami powietrza nawiewanego i wywiewanego.		
()	Przycisk załączający stopień wentylacji 3 (LS3)	Dotknięcie powoduje nastawienie najwyższego stałego stopnia wentylatorów 3.		
(Przycisk załączający tryb przewietrzania	Dotknięcie powoduje nastawienie trybu przewietrzania. Aktywowany jest program automatyki czasowej, w którym stopień wentylatorów 3 jest aktywny przez nastawiony uprzednio okres czasu (fabryczne ust. : 15 min).		
🗋 ក្ខុ	Przycisk załączający tryb nieobecności	Dotknięcie powoduje nastawienie trybu nieobecności. W przypadku nieobecności można poprzez aktywację tego trybu zapewnić zredukowaną wentylację dla ochrony przed wilgocią.		
А	Przycisk załączający tryb automatyczny	Tryb automatyczny ma 2 funkcje automatyczne - automatykę czasową i automatykę czujników - przy czym po aktywowaniu nastawienia ręczne zostają zdezaktywowane.		
	Tryb programowania czasowego	Przy pomocy trybu automatyki czasowej można zapamiętać różne stopnie wentylatorów (LS0, LS1, LS2 lub LS3) dla każdego dnia tygodnia w odstępach 15 minutowych. Ten tygodniowy program nastawień stopni wentylatorów można skonfigurować i indywidualnie dostosować w menu Ustawienia/Tryb Automatyczny.		
	Tryb programowania czujników zewnętrznych	Tryb automatyki czujników reguluje wentylatory zgodnie z uprzednio nastawioną charakterystyką liniową w zależności od analogowego czujnika jakości powietrza w pomieszczeniu (także w kombinacji z zawartością CO ₂ , wilgotnością powietrza i temperaturą).		
* *	Przycisk Menu	Dotknięcie powoduje przejście do menu informacje, ustawienia i konfiguracja.		
(Przycisk trybu Standby	Przy pomocy funkcji czuwania (Standby) urządzenie wentylacyjne przełączane jest w tryb energooszczędny. W trybie czuwania spada pobór mocy całego urządzenia do mniej niż 1 W. Ekran ściemnia się, jednakże pole dotykowe pozostaje aktywny w celu wzbudzenia systemu. Dotknięcie pola dotykowego panelu wystarczy, aby zakończyć tryb czuwania.		
		Zgodnie z DIN 1946-6, w okresie grzewczym urządzenie powinno pracować co najmniej 12 h/d i pozostawać wyłączone nie dłużej niż każdorazowo 1 h!		

?+	Przycisk pomocy	Dotknięcie powoduje przejście do pomocniczego menu kontekstowego. Jeśli przycisk jest szary, nie został zapisany żaden tekst pomocniczy.
	Przycisk załączający blokadę	Dotknięcie powoduje dezaktywację pola dotykowego panelu. Ekran przygasa i jest nieaktywny (status czyszczenia)
	Przycisk wyłączający blokadę	Dotknięcie i przytrzymanie (ok. 2-3 s) powoduje ponowne przejście do menu startowego.
\checkmark	Przycisk powierdzający	Dotknięcie powoduje wybranie lub zatwierdzenie pożądanego lub istniejącego parametru.
$\leftarrow \neg$	Przycisk Enter	Dotknięcie powoduje przejście do różnych podmenu. Zmienione parametry zapisywane są w pamięci.
\times	Przycisk załączający zakończ / wstecz	Dotknięcie powoduje przejście z jednego menu do kolejnego o poziom wyższego, bez zachowywania zmienionych danych
A	Sygnalizacja komunikaty	Migający żółty trójkąt na górnym prawym rogu sygnalizuje pojawienie się komunikatu lub błędu. W menu informacje/aktualny komunikat, dodatkowo w menu informacje/ostatnie komunikaty.
	Sygnalizacja symbol filtra / czas pracy filtra	W celu cyklicznej kontroli filtra, w sterowaniu zintegrowany został licznik godzin pracy. Od nastawionego wstępnie czasu pracy filtra odliczane są wstecznie godziny pracy i wyświetlane w dniach pod symbolem filtra. Symbol filtra zmienia kolor na żółty, gdy czas pracy ≤ 10 dni oraz z żółtego na czerwony, gdy czas minął. Po tym okresie czasu pracy filtra pojawia się komunikat "Zmienić filtr"
+	Przyciski + / -	Poprzez dotknięcie można zmieniać wartości w menu (np. stopnie wentylatorów o 1% lub godzinę o minutę lub godzinę). Parametry są zapisywane zawsze dopiero po naciśnięciu przycisku Enter!
< > ~	Przyciski nawigacyjne	Dotknięcie przycisków nawigacyjnych lewo/prawo i góra/dół powoduje przejście do odpowiedniego menu, w celu wybrania pożądanego parametru na odnośnym poziomie menu. Jeśli w danym menu istnieje możliwość nastawienia większej ilości wartości (np. w przypadku daty i godziny: dzień, miesiąc, rok, godziny, minuty) można przyciskami załączającymi nawigacji wybierać poszczególne nastawiane wartości i zmieniać je później przy pomocy + /

Tab. 4: Funkcje obsługowe i sygnalizacje panelu dotykowego TFT

2.3 Struktura menu panelu dotykowego TFT

Struktura menu składa się z menu startowego i 3 menu głównych (informacje, ustawienia i konfiguracja). Przy aktywowaniu panelu dotykowego TFT pojawia się menu startowe. Menu główne są każdorazowo podzielone na podmenu umożliwiające dostęp do informacji lub zmianę parametrów.



Rys. 8: Struktura menu panelu dotykowego TFT

2.3.1 Menu główne - informacje

Menu główne podzielone jest na osiem podmenu. W podmenu informacji przedstawione są dane na temat obecnego stanu i wybranych ustawień fabrycznych (np. typ urządzenia). Przy pomocy przycisków nawigacji podmenu można wybrać poszczególne podmenu i wejść w nie poprzez przycisk Enter.

2.3.1.1 Podmenu - aktualny komunikat

W tym podmenu będą pokazane informacje (np. wymiana filtrów) lub błędy (np. awaria czujnika) jako aktualny komunikat. Dodatkowo, oprócz tego wskazania miga żółty trójkąt ostrzegawczy w prawej górnej części ekranu. Tylko komunikaty o błędach na ogół prowadzą do wyłączenie wentylatorów.

2.3.1.2 Podmenu - ostatnie komunikaty

W tym podmenu będą pokazane (rejestrowane) trzy ostatnie błędy z datą i godziną zdarzenia. Dodatkowo, oprócz tego wskazania miga żółty trójkąt ostrzegawczy w prawej górnej części ekranu.

2.3.1.3 Podmenu - stopnie wentylatora

W tym podmenu wyświetlane są procentowe ustawienia trzech stopni wentylatorów 1, 2 i 3 (LS1, LS2 i LS3) oraz nastawione fabrycznie czasy trybu nieobecności i trybu wentylacji uderzeniowej.

2.3.1.4 Podmenu - aktualny status urządzenia

W tym podmenu wyświetlane są aktualne temperatury powietrza nawiewanego i czerpanego oraz status bypassu (otwarty / zamknięty) dla urządzeń z wbudowanym bypassem lub status wentylacji letniej (nieaktywna / aktywna) wyświetlany dla urządzeń bez bypassu.

2.3.1.5 Podmenu - wersje oprogramowania

W tym podmenu wyświetlane są typ urządzenia oraz stany oprzyrządowania i oprogramowania kontrolerów uczestniczących w sterowaniu.

2.3.1.6 Podmenu - podłączone urządzenia

W tym podmenu poprzez zaznaczone symbole " $\sqrt{}$ " użytkownik widzi, które urządzenia są rzeczywiście podłączone do jednostki wentylacyjnej oraz przez nią rozpoznane.

2.3.1.7 Podmenu - okres użytkowania filtra

W tym podmenu pokazywany jest czas pracy filtrów oraz aktualny czas pozostały do ich wymiany. Czas pozostały do wymiany odliczany jest wstecznie w dniach kalendarzowych w trakcie pracy urządzenia.

2.3.1.8 Podmenu - ilość godzin pracy

W tym podmenu pokazywane są:

- łączna liczba godzin pracy (czas, w którym urządzenie było pod napięciem sieciowym)
- godziny pracy wentylatorów (czas, w którym pracowały wentylatory)

2.3.2 Menu główne ustawienia

W menu głównym ustawienia mogą być zmieniane przez użytkownika, które przede wszystkim służą do dostosowania się do własnego komfortu. Przy pomocy przycisków nawigacji podmenu można wybrać poszczególne podmenu i wejść w nie poprzez przycisk Enter, tylko podmenu z czerwonym podświetleniem teksty może być programowane.

Ustawienie w menu są akceptowane tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przyciskiem Enter!

2.3.2.1 Podmenu stopnie wentylacji

W tym podmenu przy pomocy przycisków nawigacji można wybrać i ustawić:

- Stopnie wentylatora1 i 3 (co 1 %)
- Czas trwania trybu przewietrzania (co 5 min)
- Intensywność wentylacji w trybie nieobecności (LS1 w min/h)

Symbol	Oznaczenie	Opis / Czynności
⊛1	Przycisk załączający stopień wentylacji 1 (LS1)	Poprzez przycisk st. went. 1 LS1 można aktywować oraz ustawić przyciski nawigacji. Zakres ustawień: 17 % < LS1 < LS2
⊛3	Przycisk załączający stopień wentylacji 3 (LS3)	Poprzez przycisk st. went. 1 LS1 można aktywować oraz ustawić przyciski nawigacji. Zakres ustawień: LS2 < LS3 < 100 %
(Ī)	Czas trwania trybu przewietrzania	Ustawienia: 15 min120 min, w którym przepływ powietrza odpowiada 3 stopniu wentylacji.
ជាតុំ	Intensywność wentylacji w czasie trwania trybu nieobecności	Ustawienia: 15 min/h, 30 min/h, 45 min/h, w którym intensywność w czasie trwania trybu nieobecności odpowiada 1 stopniu wentylacji.

Tab. 5: Ustawienia podmenu stopni wentylacji

2.3.2.2 Podmenu filtry

W tym podmenu można ustawić / odczytać:

• Czas pracy filtrów w odstępach 10-dniowych.

- Aktualny czas pracy filtrów.
- Cofnąć licznik okresu użytkowania filtra.

Symbol	Oznaczenie	Opis / Czynności
(Ī)	Czas trwania okresu użytkowania filtra	Ustawienia: 30 d … 180 d, poprzez przycisk nawigacji możliwość ustawienia maksymalnego i zalecanego czasu 90 dni
	Okres użytkowania filtra	Podgląd aktualnego okresu użytkowania fitlra
	Pole wyboru Cofanie licznika	Poprzez użycie symbolu "√" i przycisku Enter można zresetować czas do wartości domyślnych.

Tab. 6: Ustawienia podmenu filtry

2.3.2.3 Podmenu ochrona przed zamarzaniem

W tym podmenu przy pomocy przycisków nawigacji można ustawić tryb ochrony:

- eco
- zabezpieczony
- wymiennik entalpiczny

Symbol	Oznaczenie	Opis / Czynności
	Pole wyboru eco	W trybie "eco" standardowy wymiennik może ulec zamrożeniu w ekstremalnych warunkach. Zużycie energii w tym trybie jest niższe.
	Pole wyboru zabezpieczony	W trybie "zabezpieczony" standardowy wymiennik w zasadzie nie powinien ulec zamrożeniu. Zużycie energii w tym trybie jest wyższe.
	Pole wyboru wymiennik entalpiczny	W trybie z wymiennikiem entalpicznym w zasadzie nie powinien ulec zamrożeniu.



2.3.2.4.1	Automatyka programowania
-----------	--------------------------

Symbol	Oznaczenie	Opis / Czynności
MO	Przycisk kalendarz	Poprzez ten przycisk można wybrać dzień tygodnia (pon…niedz.) lub grupę dni (pon-pt; sob-niedz.), dla których można ustawić czasowy tryb pracy.
⊛0	Przycisk LS0	Wentylatory wyłączone.
≫1	Przycisk LS1	Zredukowana wentylacja
€2	Przycisk LS2	Nominalna wentylacja
⊛3	Przycisk LS3	Intensywna wentylacja
V	Kursor	Kursor oznacza zakres ¼ godziny. Przy pomocy przycisków nawigacji można ustawić kursor w odpowiednim okresie czasu, w którym powinien być aktywny wybrany stopień wentylacji.

Tab. 8: Ustawienia trybu automatyki czasowej

Poprzez wybór grupy dni (np. pon-pt) przekazane będą ustawione dane na każdy dzień grupy. Ustawienia dla grupy pon-pt również są identyczne dla pojedynczych dni pon, wt, ... pt (względnie grupa sob.-niedz. Identycznie dla sob. i niedz.).

Aby uruchomić system z innego stopnia wentylacji i okresów czasowych, profil obecnego dnia (pon.niedz.) musi być zmieniony. Jakiekolwiek dalsze zmiany w grupach pon.-pt. i sob.-niedz. zmienią wcześniej dokonane ustawienia pojedynczego dnia!

Wskazanie dzień / grupa dni	<u>}</u>	Kurso	r
Wybór dzień tygodnia / grupa dni	pon - pt	\times	
Symbol LS3	-• €∋3		
Symbol LS2 (status kursora)	<mark>}</mark> ⊛2		
Symbol LS1	<mark>} →</mark> ⊕ 1		
Symbol LS0		:00 >	
	?+	$\leftarrow \neg$	
Wskazanie st. went. (status kursora)) L	Wska	zanie godziny (status kursora)

Rys. 9: Automatyka czasowa ustawień fabrycznych, grupa dni tygodnia pon.-pt.

Stopień went.	Okres czasu (Godz. 0 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰)			
LS1			8 ³⁰ - 16 ⁰⁰	
LS2	0 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰			16 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰
LS3		$8^{00} - 8^{30}$		

Stopień went.	Okres czasu (Godz. 0 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰)			
LS1			8 ³⁰ - 16 ⁰⁰	
LS2	0 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰			16 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰
LS3		$8^{00} - 8^{30}$		

Tab. 9: Automatyka czasowa ustawień fabrycznych, grupa dni tygodnia pon.-pt.



Rys. 10: Automatyka czasu ustawień fabrycznych, grupa dni tygodnia sob.-niedz.

Stopień went.	Okres czasu (Godz. 0 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰)
LS2	0 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰

Tab. 10: Automatyka czasowa ustawień fabrycznych, grupa dni tygodnia sob..-niedz.

Ustawienie fabryczne automatyki czasowej można reaktywować wyłącznie poprzez menu konfiguracja.

Gdy aktywny jest tryb automatyczny, oprócz aktywnej ikony trybu automatycznego, dodatkowo poziom wentylacji (tylko LS 1-3) podświetlony jest w szarym kolorze.



Rys. 11: Tryb automatyczny z aktywnym 2 stopniem wentylacji

2.3.2.4.2 Automatyka zewnętrznych czujników

Tryb pracy automatyka czujników trybu automatycznego zakłada podłączenie zewnętrznych czujników jakości powietrza / CO₂ lub wilgotności do sterowania urządzenia wentylacyjnego. Sygnał analogowy czujnika interpretowany jest jako sygnał sterujący dla liczby obrotów wentylatorów urządzenia wentylacyjnego. W przypadku podłączenia kilku czujników do jednego urządzenia wentylacyjnego sygnał wyjściowy modułu wartości maksymalnej wykorzystywany jest do sterowania urządzeniem.

Najpierw przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) oraz poprzez użycie symbolu "√", czy czujnik ma wyjście prądu lub napięcia (prąd: 4...20 mA, napięcie: 0...10 V) i potwierdzić przyciskiem Enter. Następnie ustawiane są dolny punkt (wartość startowa charakterystyki p1) i górny

punkt (wartość końcowa charakterystyki p2) przyjętej między nimi za liniową charakterystyki liczby obrotów wentylatorów w zakresie 17 % a 100 %.

Przy pomocy przycisków nawigacji można wybrać wymagane parametry (czerwone podświetlenie tekstu) i za pomocą przycisków + / - ustawić wartości.

Symbol	Oznaczania	Sygnał wyjściowy czujnika		
Symbol	Oznaczenie	Charakterystyka 0 10 V	Charakterystyka 4 20 mA	
p1	Charakt wartość początkowa	Umin (V) ≙ n_min (%)	Imin (mA) \triangleq n_min (%)	
p2	Charakt wartość końcowa	Umax (V) \triangleq n_max (%)	Imax (mA) \triangleq n_max (%)	
		U-n- wykres charakterystyki	I-n- wykres charakterystyki	
		U p2 Umax p2 No p1	I p2 Imax PU02 p1	

Tab. 11: Programowanie czujników

Kontrola poprawności czujników z wyjściem prądowym:

- Dotyczy wejścia analogowego na płycie głównej (zaciski X2.7 / X2.8)
- Komunikat o błędzie, gdy na wejściu dłużej niż 1s wartość jest 0-0,3 mA
- Skasować błąd, jeśli I > 3,5mA przez co najmniej 1 s

2.3.2.5 Podmenu data/czas

W tym podmenu można ustawić datę i godzinę. Przy pomocy przycisków nawigacji można wybrać wymagane parametry (czerwone podświetlenie tekstu) i za pomocą przycisków + / - ustawić wartości.

17%...100%

..100%

2.3.2.6 Podmenu wybór języka

W tym podmenu można wybrać język panelu dotykowego TFT, przy pomocy przycisków nawigacji.

2.3.2.7 Podmenu bypass

W tym podmenu można ustawić bypass. Funkcja bypassu może być tutaj aktywowana lub nie. Wymagane ustawienie można wybrać przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) oraz poprzez użycie symbolu "\" i potwierdzenie przyciskiem Enter. Można również ustawić wartości progowe temp. dla otwarcia i zamknięcia klapy bypassu Przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) i za pomocą przycisków + / - ustawić wartości.

Skrót	Oznaczenie	Opis / Czynności
x_wyw_max	Maksymalna wartość temp. wywiewu	Ustawienia - górny próg: 20 °C…30 °C Bypass otwiera się, gdy temperatura wywiewu przekracza górną wartość progową oraz temperatura powietrza czerpanego jest mniejsza od temperatury wywiewu.
x_wyw_min	Minimalna wartość temp. wywiewu	Ustawienia - dolny próg: 13 °C19,5 °C Bypass otwiera się, gdy temperatura wywiewu nie przekracza dolnej wartość progowej oraz temperatura powietrza czerpanego jest wyższa od temperatury wywiewu.

Tab. 12: Ustawienia wartości progowych

Aby uniknąć przeciągów przez niską temp. nawiewu, bypass pozostaje zamknięty poniżej wartości progowej temp. powietrza czerpanego. Wartość progową temperatury powietrza czerpanego można ustawić pomiędzy 12 °C ... 20 °C w menu konfiguracja (fabryczne ustawienia: 13 °C).

Górna wartość progowa powinna wynosić 2K powyżej temp. ogrzewania pomieszczeń.

2.3.2.8 Podmenu zaciemnienie ekranu

W tym podmenu można ustawić za pomocą przycisków nawigacji indywidualne zaciemnienie ekranu oraz czas do zaciemnienia, gdy użytkownik nie korzysta z panelu

- Czas do zaciemnienia (co 1 min)
- Zaciemnienie (co 5 %)

Symbol	Oznaczenie	Opis / Czynności
Ī	Czas do zaciemnienia	Ustawienia: 1 min …10 min, do rozpoczęcia zaciemnienia, gdy użytkownik nie korzysta z panelu TFT
%	Stopień zaciemnienia	Ustawienia: 5 % …95 %, oparta na podstawie jasności ekranu
	Przycisk żarówka	Poprzez ten przycisk można sprawdzić ustawione zaciemnienie. Ekran przygasa na 5 s, w zależności od ustawień.

Tab. 13: Ustawienia zaciemnienia ekranu

2.3.2.9 Podmenu blokada przycisków

Ekran panelu dotykowego TFT-można dezaktywować poprzez podanie hasła.

Symbol	Oznaczenie	Opis / Czynności
Passwort × 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Żądanie hasła	Wprowadzenie hasła <11111> i potwierdzenie przycisk. Enter. Na ekranie pojawia się aktualny status - blokada przycisków.
£	Przycisk wył. blokadę klawiatury	Po dotknięciu przycisku pojawia się żądanie podania hasła. Wprowadzenie hasła <11111> i potwierdzenie przycisk. Enter.

Tab. 14: Aktywacja i dezaktywacja blokady

2.3.2.10 Podmenu nagrzewnica wtórna

W tym podmenu można ustawić opcjonalnie podłączoną nagrzewnicę wtórną (elektryczną lub wodną) Funkcja ta może być tutaj aktywowana lub nie. Wymagane ustawienie można wybrać przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) oraz poprzez użycie symbolu "√" i potwierdzenie przyciskiem Enter.

2.3.2.11 Podmenu klapa GWC

W tym podmenu można ustawić opcjonalnie podłączoną klapę GWC. Funkcja ta może być tutaj aktywowana lub nie. Wymagane ustawienie można wybrać przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) oraz poprzez użycie symbolu "√" i potwierdzenie przyciskiem Enter. Można również ustawić wartości progowe temp. dla otwarcia i zamknięcia klapy GWC. Przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) i za pomocą przycisków + / - ustawić wartości.

Skrót	Oznaczenie	Opis / Czynności
x_czerp_max	Maksymalna wartość temp powietrza czerpanego	Ustawienia - górny próg: 15 °C…30 °C Jeżeli temperatura powietrza czerpanego jest powyżej ustawionego górnego progu temp. to klapa GWC zostanie otwarta → funkcja schładzania
x_czerp_min	Minimalne wartość temp powietrza czerpanego	Ustawienia - dolny próg: -10 °C…14,5 °C Jeżeli temperatura powietrza czerpanego jest poniżej ustawionego dolnego progu temp. to klapa GWC zostanie otwarta → funkcja ochrony przed zamarzaniem

Tab. 15: Ustawienia wartości progowych

2.3.2.12 Podmenu gruntowy wymiennik glikolowy

W tym podmenu można ustawić opcjonalnie podłączony wymiennik glikolowy. Funkcja ta może być tutaj aktywowana lub nie. Wymagane ustawienie można wybrać przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) oraz poprzez użycie symbolu "√" i potwierdzenie przyciskiem Enter. Można również ustawić wartość progową temp. dla aktywacji wymiennika. Przy pomocy przycisków nawigacji (czerwone podświetlenie tekstu) i za pomocą przycisków + / - ustawić wartość.

Skrót	Oznaczenie	Opis / Czynności
x_glik	Temperatura chłodzenia	Ustawienia - próg: 15 °C…30 °C Jeżeli temperatura powietrza czerpanego jest powyżej ustawionego górnego temp. to włączy się wymiennik glikolowy. → funkcja schładzania

Tab. 16: Ustawienia wartości progowej

2.3.3 Zewnętrzny przycisk trybu przewietrzania

Przyciski trybu przewietrzania są montowane najczęściej w pomieszczeniach, z których odprowadzane jest zużyte powietrze takich jak łazienki, toalety czy też kuchnie, tak aby mieć możliwość aktywowania lokalnie w tych pomieszczeniach ograniczonej czasowo maksymalnej wentylacji do szybkiego odprowadzenia nadmiernej wilgoci i zapachów.

Po uruchomieniu tego elementu sterujacego bedzie to pokazane na panelach LED lub TFT poprzez odpowiednie funkcje i wizualizacje. Tryb przewietrzania włacza sie przy każdym aktywowaniu i działa w określonym czasie. Następnie jednostka powraca do poprzedniego trybu pracy. Ręczna zmiana trybu pracy jednostki (przełączenie stopnia wentylacji) dezaktywuje tryb przewietrzania.

2.4 Konserwacja przez użytkownika

Konserwacja rekuperatora przez użytkownika ogranicza się do okresowej wymiany filtrów i oczyszczenia zaworów powietrza nawiewu i wywiewu. Kontrolę filtrów należy przeprowadzać co 3 miesiące. Wymiana powinna następować w zależności od potrzeb, ale najpóźniej co 6 miesięcy.

Przy okazji powyższego skontrolować należy także inne istniejące w systemie filtry i w razie potrzeby je wymienić. Wymiana lub oczyszczenie filtrów na zaworach powietrza wywiewanego (np. łazienka, kuchnia, WC) powinny być przeprowadzane według własnego uznania co 2-3 miesiące lub przy kontroli stopnia zanieczyszczenia.



Nieregularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych wpływa długofalowo negatywnie na sposób funkcjonowania komfortowej wentylacji!