

Sterownik ComfoSwitch C

Sterownik ComfoSwitch C współpracuje z **rekuperatorami AERISnext w wersji pełnej (również wersje z odzyskiem wilgoci ERV) oraz wersją standard** i umożliwia dostęp do wybranych funkcjonalności centrali.



Sterownik ComfoSwitch C współpracuje z rekuperatorami AERISnext.

Podstawowe funkcje sterownika ComfoSwitch C:

- ustawienie trybu 'przewietrzanie' (włączenie maksymalnego przewietrzania w celu intensywnej, czasowej wentylacji pomieszczeń) na okres 30 minut (aby zmienić ilość minut należy użyć wyświetlacza na rekuperatorze)
- przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
- zwiększanie (+) i zmniejszanie (-) intensywności przewietrzania
- odczyt z diod LED aktualnie zadanej intensywności wentylacji
- powiadomienie o usterkach centrali poprzez miganie diody LED
- powiadomienie o konieczności wymiany filtra
- nie jest kompatybilny ze sterownikiem bezprzewodowym RFZ

Wymiary: 80 mm x 80 mm