

Bezprzewodowy sterownik RFZ

Oparty na technologii radiowego przesyłu sygnału umożliwia zdalne sterowanie pracą rekuperatora z dowolnego miejsca w domu, nawet przy dużych metrażach.

Szczególnie przydatny w łazienkach do użycia np. po kąpieli, kiedy zachodzi konieczność szybkiego intensywnego przewietrzenia pomieszczenia.



Rekuperator AERISnext 350

Bezprzewodowy sterownik RFZ

Sterownik posiada cztery przyciski sterujące wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2 i 3 oraz funkcję opóźnienia czasowego, czyli włączenie najwyższego stopnia wentylacji na określony, dowolnie ustawiony czas. Fabrycznie ustawione na 10 minut z możliwością zmiany na dowolną wartość. W budynku można uruchomić do 31 sterowników RFZ. Przełącznik zasilany z baterii litowej typu CR 2032 (3V). Żywotność baterii wynosi 5 lat.

Sterownik RFZ a sterownik rekuperatora

Sterownik RFZ współpracuje ze sterownikiem [ComfoSense C](#) dla pełnej wersji rekuperatora AERISnext.

Wymiary: szerokość: 80 mm; wysokość 80 mm.